

Acer LCD Monitor: Skrócony Przewodnik


Ważne Zasady Bezpieczeństwa

Please read the following instructions carefully.
This manual should be retained for future use.




1. Przy czyszczeniu ekranu LCD monitora należy:
 - Wyłączyć zasilanie LCD Monitora i odłączyć kabel sieciowy.
 - Szmatkę zwilżyć środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran.
2. Nie wolno umieszczać LCD Monitora w bliskości okna. Wystawianie na deszcz, wilgoć, lub na promienie słoneczne może uszkodzić albo zniszczyć monitor.
3. Nie należy dotykać ekranu LCD. Nadmiar ciśnienia może spowodować zniszczenie ekranu na stałe.
4. Nie wolno zdejmować obudowy, ani też próbować naprawić urządzenie własnoręcznie. Wszystkie naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis.
5. Monitor LCD może działać w pomieszczeniach o temperaturze 5 °C ~ 40 °C (lub 41 °F ~ 104 °F). Działanie monitora LCD w temperaturach wykraczających poza ten zakres, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
6. W razie wystąpienia którejś z tych sytuacji trzeba natychmiastowo wyłączyć monitor i wezwać autoryzowany serwis.
 - * Kabel VGA pomiędzy Monitorem a komputerem jest postrzępiony, albo zniszczony.
 - * Ciepło wylała się na monitor, albo monitor był wystawiony na deszcz.
 - * LCD Monitor, albo obudowa jest zniszczona.

Ligar O Monitor



1	AUTO	Konfiguracja Automatyczna	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby zakończyć. Jeżeli nie, to zoptymalizuje ona pozycję i fazę sygnału zegarowego wyświetlacza.
2	<	Minus (Mniej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
3	>	Plus (Więcej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
4	MENU	OSD Menu	Naciśnij raz, aby włączyć menu OSD, naciśnij powtórnie aby je wyłączyć.
5		Przycisk zasilania	Włączyć / wyłączyć monitor. Zielone światelko wskaźnika - monitor jest włączony. Pomarańczowe światelko - monitor jest w stanie czuwania.

Instalacja




Należy umieścić monitor w górnej części podstawki.

Potem umieścić monitor w zaczepach podstawki.

Zawartość Pudełka

LCD Monitor	
Kabel Zasilania	
Podrecznik Użytkownika	(CD)
Skrócony Przewodnik	
Kabel VGA	
Kabel DVI (Opcjonalny)	

Podłączenie Sprzętu



Kabel VGA
Kabel DVI (Opcjonalny)
Kabel zasilania

Przed rozpoczęciem koniecznie wyłącz komputer i wyciągnij kabel sieciowy.

Połącz kabel sygnałowy (niebieskie konektory) do wejściowego konektora VGA na monitorze i do wyjściowego konektora VGA na karcie graficznej komputera i dokręć śrubki.

Opcjonalny: Podłącz złącza kabla DVI do złącza sygnałowego monitora i złącza video z tyłu komputera. Dokręć śruby złącza.

Następnie podłącz kablem sieciowym monitor i komputer do sieci elektrycznej.

Włącz komputer i monitor.